



Bedienungsanleitung

Spiegelkugelmotor Klein (bis 4 kg)

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch	3
2. Gerätebeschreibung	4
3. Installation	4
4. Technische Daten	4

1. Sicherheitshinweise



- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in geschlossenen Räumen (nicht im Freien) erlaubt.
- Es erlischt der Garantieanspruch, bei manuellen Veränderungen des Gerätes.
- Nur von ausgebildeten Fachkräften reparieren lassen.
- Benutzen Sie nur Sicherungen desselben Typs und nur Originalteile als Ersatzteile.
- Um Feuer und Stromschläge zu verhindern, schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchtigkeit
- Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gehäuse öffnen.

1.1. Hinweise für den sicheren und einwandfreien Gebrauch

Vorsicht bei Hitze und extremen Temperaturen!

Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, wo es keinen extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist. Betreiben Sie das Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 5°C (40°F) - 30°C (100°F). Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Wasser und Staub!

Das Gerät sollte nur an Orten aufgestellt werden, an denen keine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in die Nähe des Systems.

Stellen Sie das Gerät immer auf festen Untergrund!

Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund, um Vibrationen zu vermeiden.

Benutzen Sie keine chemischen Mittel zur Reinigung!

Metallteile können mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bevor Sie das Gerät säubern, ziehen Sie immer den Netzstecker!

Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert!

Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät eigenständig zu warten. Alle Reparaturen und Servicearbeiten sollten von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.

2. Gerätebeschreibung

Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 4 kg. Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das tatsächliche Gewicht der Spiegelkugel incl Befestigungsmaterial. Für den professionellen Einsatz z.B. in Diskotheken oder Veranstaltungen. Der Motor muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung installiert werden. Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden.

3. Installation

- Der Spiegelkugelmotor sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.
- Der Motor und die Spiegelkugel müssen außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung der Belastbarkeit des Motors aushalten kann (z.B. 4kg Belastbarkeit – 40kg Punktbelastung).

Vorgehensweise

- An der Bodenplatte des Gerätes befinden Sie sich die Befestigungslöcher zur Installation
- Halten Sie das Gerät mit der Bodenplatte an die Stelle, wo es installiert werden soll.
- Markieren Sie Ihre Bohrlöcher mit einem Bleistift oder einem geeigneten Werkzeug.
- Bohren Sie die Löcher.
- Halten Sie das Gerät mit der Bodenplatte in der gewünschten Position und schrauben Sie es fest.
- Die Kette oder Stahlseile darf niemals 100cm überschreiten.
- Befestigen Sie die Lastkette mit dem Schraubkettenglied an der Befestigungsöse der Spiegelkugel und ziehen Sie die Feststellmutter gut fest.

4. Technische Daten

Spannungsversorgung : 230V AC, 50 Hz

Gesamtschlusswert : 4W

Max. Traglast : 4 kg

Max Spiegelkugeldurchmesser : 40cm Varytec

Rotationsgeschwindigkeit : ca 1,5 U/Min

Durchmesser der Bodenplatte: 113mm

Höhe. 58mm

Gewicht: 0,3kg

Importeur:

B & K Braun GmbH

Industriestraße 1

D-76307 Karlsbad

www.bkbraun.com

info@bkbraun.com

