



[www.BKBRAUN.com](http://www.BKBRAUN.com)

**V2 - SPARK MACHINE**

KURZANLEITUNG





### **INBETRIEBNAHME**

Schalten Sie das Gerät ein

---



### **FREIGABE**

Karte des Granulats vor das Kontaktfeld zur Arbeitszeit-Freigabe halten

---



### **AUFFÜLLEN**

Granulat unter Verwendung des beigelegten Trichters in die vorgesehene Öffnung füllen (max. 200g)

---

**15:00**

### **LAUFZEIT**

Sparkle-Counter: Die Arbeitszeit läuft nur wenn die V2 arbeitet. Ruhezeiten bzw. Stand-by Zeiten zählen nicht zur Arbeitszeit des Geräts. Die aufgeladene Arbeitszeit geht beim Ein- bzw. Ausschalten nicht verloren.

### **ÜBRIGES GRANULAT**

Sollten Sie nach Ihrer Veranstaltung noch Granulat in der Maschine übrig haben, entleeren Sie dieses bitte komplett in den mitgelieferten Sammelbehälter.



### **REINIGUNG UND WARTUNG**

Nach dem Entleeren des Granulat-Containers muss die Förderschnecke des Gerätes gereinigt werden. Dies erfolgt über dem DMX Kanal 2 (Wert 10 – 60) bis keine Funken mehr zu sehen sind.

---

### **RESTWÄRME**

Bitte beachten Sie, dass Sie die Maschine nicht gleich nach Show Ende ins Case zurück stellen. Die Maschine arbeitet mit bis zu 580°C im Inneren und benötigt daher einige Minuten bis Sie abgekühlt ist.

