



www.BKBRAUN.com

V2 - SPARK MACHINE

KURZANLEITUNG





INBETRIEBNAHME

Schalten Sie das Gerät ein



FREIGABE

Karte des Granulats vor das Kontaktfeld zur Arbeitszeit-Freigabe halten



AUFFÜLLEN

Granulat unter Verwendung des beigelegten Trichters in die vorgesehene Öffnung füllen (max. 200g)

15:00

LAUFZEIT

Sparkle-Counter: Die Arbeitszeit läuft nur wenn die V2 arbeitet. Ruhezeiten bzw. Stand-by Zeiten zählen nicht zur Arbeitszeit des Geräts. Die aufgeladene Arbeitszeit geht beim Ein- bzw. Ausschalten nicht verloren.

ÜBRIGES GRANULAT

Sollten Sie nach Ihrer Veranstaltung noch Granulat in der Maschine übrig haben, entleeren Sie dieses bitte komplett in den mitgelieferten Sammelbehälter.



REINIGUNG UND WARTUNG

Nach dem Entleeren des Granulat-Containers muss die Förderschnecke des Gerätes gereinigt werden. Dies erfolgt über dem DMX Kanal 2 (Wert 10 – 60) bis keine Funken mehr zu sehen sind.

RESTWÄRME

Bitte beachten Sie, dass Sie die Maschine nicht gleich nach Show Ende ins Case zurück stellen. Die Maschine arbeitet mit bis zu 580°C im Inneren und benötigt daher einige Minuten bis Sie abgekühlt ist.

